

## MINI-TENDEUR POUR CÂBLE 3 ET 6 MM

1 - Ouvrez le tendeur en faisant attention à ne pas perdre les pinces logées à l'intérieur.



2 - L'extrémité du câble doit être coupé net, propre. Passez le câble dans la tête du tendeur, puis placez les 2 pinces de part et d'autre du câble en le faisant dépasser de 2 à 3 mm des pinces.



3 - Refermez le tendeur à l'aide de deux clés plates et serrez fortement les parties filetées.



4 - Vissez la chape M6 ou la vis bois/métrique M6 préalablement fixée sur votre support, puis effectuez la tension en tournant les deux tendeurs.



5 - Une fois la tension effectuée, bloquez l'écrou de serrage.



**IMPORTANT:** pour un montage optimal, fixez un mini-tendeur avec filetage intérieur à droite à une extrémité du câble, puis fixez un mini-tendeur avec filetage intérieur à gauche à l'autre bout du câble. La tension du câble s'effectue en vissant ou dévissant les tendeurs sur la chape ou goujon, l'un à droite, l'autre à gauche.

Note: le câble étant solidaire des tendeurs et tournant lors de la tension, aucun obstacle ne doit le gêner.